

Водоохлаждаемые \\ Бесконденсаторные Чиллеры

WaterBIRD \\ WaterBIRD iNVi

Станции охлаждения воды: водоохлаждаемые и бесконденсаторные



Холодопроизводительность 35/7*: 30-750 кВт

Компрессоры: \\ Спиральные
 \\ Инвертор опц.

Хладагент: R410a

Конденсаторы: \\ Пластинчатые
 \\ Выносные

Испарители: Пластинчатые

В базовой версии: RS485 Modbus, Панели,
 Гидромодуль, прочее.

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

\\ Touchscreen монитор

\\ LON, BACnet

\\ Плавный пуск

\\ Возврат тепла

\\ Счетчик энергии

\\ Управление COP \

\\ Нержавеющие трубы

\\ Прочее

Водоохлаждаемые \\
Бесконденсаторные Чиллеры

WaterBIRD \\ WaterBIRD iNVi

Станции охлаждения воды: водоохлаждаемые и бесконденсаторные

ОПЦИИ ФРИКУЛИНГА

- Параллельный инверторный фрикулинг работает одновременно с компрессорами. Управление давлением конденсации инверторным насосом. Уличные вентиляторы управляются установкой.
- Параллельный с клапаном фрикулинг работает одновременно с компрессорами. Управление давлением конденсации 3х ходовым клапаном. Уличные вентиляторы управляются установкой.
- Последовательный: при работе фрикулинга компрессоры стоят. Уличные вентиляторы управляются установкой.

ОПЦИИ НАСОСОВ И БАКОВ

- Проточный бак на входе или подаче воды. Насос системы высокого или низкого давления с инвертором или без. Инверторный насос системы может регулировать расход от 70 до 100%.
- VWF (переменный расход среды) бак гидроразделитель и насос испарителя малой мощности. Насос системы высокого или низкого давления с инвертором или без. Инверторный насос системы может регулировать расход по перепаду давления от 0 до 100%.
- Кастомизация: добавление трехходовых клапанов для холодильных балок \\
второго насоса системы и т.д.

ОПЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Управление уличными вентиляторами охладителя с установки.

- До -35°C на водоохлаждаемых чиллерах: 3-х ходовой клапан байпаса и насос конденсатора.
- До -35°C на бесконденсаторных чиллерах: байпас конденсатора и жидкостной ресивер.

Для получения подробной информации, обратитесь, пожалуйста, в один из наших офисов или оставьте запрос на сайте.

ООО «ТД ФЕЛЬЗЕР»

Россия, Москва,
3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6, оф.41
Телефон: +7 495 969 27 82
E-mail: sales@felzer.ru

Россия, Санкт-Петербург,
Белоостровская ул., 22
Телефон: +7 812 309 78 30
E-mail: sales@felzer.ru